

## Содержание

1	Введение .....	2
2	Общие сведения .....	4
3	Назначение .....	5
3.1	Особенности компрессора .....	6
4	Технические характеристики .....	7
5	Комплект поставки .....	8
6	Основные элементы компрессора.....	9
7	Общие правила техники безопасности .....	11
7.1	Специальные меры безопасности .....	11
8	Подготовка к эксплуатации.....	15
9	Эксплуатация и регулировка .....	19
10	Техническое обслуживание .....	25
10.1	Общее обслуживание.....	30
11	Типичные неполадки, причины и способы их устранения .....	32
12	Хранение и утилизация .....	37
12.1	Хранение .....	37
12.2	Утилизация .....	37
13	Гарантий изготовителя .....	38
14	Сведения о рекламациях .....	39
15	Принципиальная схема составных частей компрессора .....	40
16	Список запасных частей компрессора .....	41
17	Свидетельство о приемке и упаковке .....	42
18	Особые отметки .....	44

## 1 Введение

**Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали компрессоры торговой марки KronVuz.**

Компрессорное оборудование торговой марки KronVuz будет служить вам долгие годы и приносить удовольствие от работы.

Производителем оборудования торговой марки KronVuz является чешская компания «KRON Investment Group»

Компания «KRON Investment Group» была основана в **2002** году в Чешской столице городе Прага.

По мере роста производственных мощностей, в 2012 году было принято решение о запуске производства автосервисного и компрессорного оборудования под торговой маркой KronVuz.

Несмотря на относительно небольшой срок существования на мировом рынке, бренд успел завоевать признание потребителей.

Оборудование KronVuz – это европейское качество по доступным ценам. Главным девизом компании является слоган "**Мы опередили время!**" Это словосочетание отражает в себе высокое качество производимого оборудования, которое достигается благодаря новейшим технологиям в сфере обработки металла. А так же, использованием современных, высоких технологий при разработке технической части устройств.

Качество чешской изготавливаемой продукции не уступает другим известным Европейским производителям. На сегодняшний день в линейке компрессорного оборудования KronVuz представлены:

- Специализированные без масляные компрессоры
- Компрессоры с прямым приводом
- Компрессоры с вертикальным ресивером
- Компрессоры с ременным приводом (бытовые и промышленные)
- Компрессоры с приводом от ДВС

С расширением территории продаж и открытия филиалов в других странах, в августе 2013 года было открыто представительство по продаже оборудования торговой марки KronVuz на территории Российской Федерации.

Мы гарантируем, что совершая покупку в офисах наших официальных дилеров, Вы получаете высокое качество, надёжность, стабильную производительность за адекватную цену.

Помимо основного завода расположенного в Чешской столице, г. Прага, компания имеет ряд других предприятий, занимающихся сборкой и изготовлением компрессорного оборудования данной торговой марки.

Поэтому место сборки конкретного устройства уточняйте у Вашего ближайшего официального дилера.

## 2 Общие сведения

Паспорт является документом, содержащим техническое руководство и инструкцию по эксплуатации поршневых компрессоров KronVuz (в дальнейшем «компрессоры»).

Прежде чем приступить к эксплуатации компрессора, внимательно ознакомьтесь с его описанием, инструкцией по эксплуатации и основными правилами безопасности.

Храните руководство по эксплуатации в надежном месте для будущего использования.

Использование компрессора исключительно по назначению, соблюдение элементарных норм безопасности позволит Вам избежать потенциально опасных ситуаций и обеспечит долговременную и надежную работу Вашего компрессора.

	Перед тем, как приступать к работе, внимательно прочтайте инструкцию по эксплуатации.		Объем ресивера
	Опасность ожога		Производительность
	Обязательная защита органов зрения		Максимальное давление
	Опасность автоматического включения		Количество оборотов в минуту
	Опасное напряжение		Напряжение и частота
	Мощность		Масса

### **3      Назначение**

- Компрессор является электромеханическим оборудованием и предназначен для обеспечения сжатым воздухом пневматического оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в промышленности, автосервисе и других целей потребителя;
- Использование компрессора позволяет значительно экономить электроэнергию, механизировать труд и повысить качество работ;
- Устройство предназначено для работы на открытом воздухе. Поршневой бензиновый компрессор работает от привода двигателя внутреннего сгорания. Компрессор оснащен бензиновым четырехтактным двигателем с верхним расположением клапанов мощностью 13 л.с.. Запуск двигателя осуществляется при помощи электростартера или ручным запуском.
- Не допускается использование компрессора во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ, под дождем;
- Регулировка давления в ресивере – автоматическая;
- Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию компрессора, которые могут быть не отражены в настоящем документе и направлены на повышение качества и надежности, без предварительного предупреждения.
- Общий вид компрессора представлен на рисунке.



Рисунок. Внешний вид изделия.

### 3.1 Особенности компрессора

Поршневой бензиновый компрессор **KronVuz Air E30** - это устройство для производства сжатого воздуха. Для удобства работы, изделие имеет два быстросъемных выхода с установленными манометрами для одновременного подключения двух шлангов подкачки. Оснащен большим пневматическим колесом и резиновыми ручками для удобства перемещения.

Компрессор может быть использован как в бытовых условиях, так и на производстве: для проведения ремонтных работ с использованием пневматического инструмента, для покраски различных поверхностей.

Основные особенности компрессора:

- Два выхода для подключения пневмоустройств.
- Надежная конструкция головки цилиндра.
- Высокая производительность.
- Эргономичная конструкция.
- Пневматическое колесо.
- Бензиновый двигатель с электростартером.

## 4 Технические характеристики

**Таблица 1. Основные технические характеристики.**

Марка компрессора	Air E30	Air E60
Производительность по выходу, л/мин	573	859
Максимальное давление сжатого воздуха, бар	12	16
Количество ступеней сжатия	2	2
Число цилиндров компрессора	3	3
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.)	9.6 (13 HP)	11 (15 HP)
Вид топлива	Бензин АИ-92	Дизель
Объем ресивера, л	30	60
Температурный диапазон	+5...+40°C	+5...+40°C
<b>Габариты упаковки</b>		
Длина, мм	1680	1680
Ширина, мм	530	580
Высота, мм	790	870
Масса, кг	185	245


## 5 Комплект поставки

Таблица 2. Комплект поставки.

Наименование	Количество
Компрессор	1
Воздушный фильтр	2
Руководство по эксплуатации (Инструкция и гарантийный талон)	1
Комплект колес и амортизаторов	1
Упаковка изделия	1
<b>Примечание:</b> комплект колес и детали их крепления упакованы отдельно. <b>ВНИМАНИЕ!</b> Распаковав компрессор, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали, немедленно свяжитесь с продавцом.	

## 6 Основные элементы компрессора

Основные элементы воздушного компрессора изображены на рисунке



**Рисунок. Основные части компрессора.**

- (1.) Ресивер.
- (2.) Рукоятка ручного стартера.
- (3.) Управление дроссельной заслонкой ДВС.
- (4.) Корпус воздушного фильтра ДВС.
- (5.) Система отвода выхлопных газов / глушитель.
- (6.) Топливный бак.
- (7.) Крышка топливного бака.
- (8.) Ключ зажигания стартера ДВС.
- (9.) Стартер ДВС.
- (10.) Аккумулятор.
- (11.) Приводной ремень.
- (12.) Защитный кожух.
- (13.) Отверстие для долива / замены компрессорного масла.
- (14.) Воздушный фильтр компрессора.
- (15.) Приводной маховик компрессорной головки с лопастями охлаждения.
- (16.) Компрессорная головка.
- (17.) Клапан безопасности избыточного давления.
- (18.) Рукоятка транспортировочная.
- (19.) Выпускной клапан с краном.
- (20.) Манометр.
- (21.) Резиновые амортизаторы.

- (22.) Отверстие для слива отработанного масла.
- (23.) Окошко уровня масла.
- (24.) Датчик давления.
- (25.) Блок управления (прессостат)
- (26.) Место подключения дроссельной заслонки к блоку управления.
- (27.) Бензиновый двигатель.
- (28.) Дренажный кран.
- **Поршневой блок** – поршневого типа, двухступенчатый с воздушным охлаждением – предназначен для выработки сжатого воздуха.

Смазка трущихся поверхностей деталей блока поршневого осуществляется разбрызгиванием масла. Заливка масла в картер производиться через отверстие в крышке картера, слив масла – через отверстие в днище картера, закрытое пробкой (болтом).

- **Ресивер (воздухозаборник)** – служит для сбора сжатого воздуха, устранения пульсации давления, отделение конденсата. Ресивер является также корпусом, на котором смонтированы узлы и детали компрессора.

Ресивер имеет штуцеры для установки блока управления (прессостата), обратного клапана, крана слива конденсата.

- **Бензиновый двигатель внутреннего сгорания** размещается на раме и соединяется с компрессорной головкой по средствам ременной передачи.
- **Блок управления (прессостат)** – служит для обеспечения работы компрессора в автоматическом режиме, поддержания давления в ресивере.
- **Воздухопровод сброса давления** служит для сбрасывания сжатого воздуха из нагнетательного воздухопровода после остановки поршневого блока с целью облегчения его последующего запуска.
- **Предохранительный клапан** служит для ограничения максимального давления в ресивере и отрегулирован на давление открывания, превышающее давление нагнетания не более чем на 10%.
- **Обратный клапан** обеспечивает подачу сжатого воздуха только в направлении от поршневого блока к ресиверу.
- **Кран слива конденсата** служит для удаления конденсата из ресивера.
- **Манометр** предназначен для контроля давления в ресивере.

## 7      Общие правила техники безопасности

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать сжатый воздух для очистки тканей;
- использовать сжатый воздух для дыхания или продувки цилиндров без предварительной очистки с применением специально предназначенных для этого фильтров;
- использовать открытую воздушную линию, так как это может привести к травмам;
- использовать огнеопасные жидкости для очистки компрессора;
- использовать открытое пламя для осмотра внутренних объемов компрессора.

### НЕОБХОДИМО:


- использовать защитные очки при очистке сжатым воздухом оборудования, убедиться, что грязь не сдувается в сторону людей, использовать обдувочные пистолеты;
- убедиться, что все дополнительное оборудование находится в полном порядке и правильно используется;
- заменять все части, инструменты и аксессуары, если они не подходят для безопасной эксплуатации;
- выключать компрессор и полностью охлаждать перед снятием любых частей или проведением обслуживания.

### 7.1    Специальные меры безопасности

- Не раскручивайте пневматические соединения, если ресивер находится под давлением;
- Убедитесь, что все работы с трубопроводами и соединениями пневматических шлангов сделаны с применением элементов с подходящим сечением и рассчитаны на предельное рабочее давление;

- Устанавливайте обратные или отсечные клапаны на линии подачи в случае, если компрессор устанавливается параллельно другому компрессору или соединяется с пневматической системой;
- Не осуществляйте никаких операций с компрессором, если двигатель компрессора не заглушен;
- **Внимание!** Заправка горючим должна осуществляться надлежащим образом; Следуйте всем инструкциям по заправке, приведенным в данном руководстве. Горючее крайне легко воспламеняется, его пары могут привести к взрыву.
  - Запрещается производить заправку бака при работающем компрессоре, либо если он еще не успел остыть.
  - Запрещается курение вблизи горючего, а также применение открытого огня или источника искр.
  - Запрещается выполнять заправку горючим в помещениях или на площадках, где отсутствует проветривание. Переполнение бака не допускается.
  - Заливать горючее в бак следует медленно, во избежании его переливов, которые могут стать причиной возгорания.
  - Запрещается запускать компрессор при наличии пролитого горючего: протрите компрессор насухо и переместите как можно дальше от пятна пролива. В будущем не допускайте появления пламени вблизи агрегата, пока он окончательно не высохнет.
  - Во время работы компрессора или его нахождения в нагретом состоянии, горючее не должно находиться рядом с ним.
  - Горючее должно постоянно находиться в специальной емкости.
  - В закрытых помещениях должен обеспечиваться отвод продуктов сгорания наружу (см. схему).

## Схема установки поршневого компрессора с ДВС внутри помещения:



- Падение тяги двигателя: если компрессор работает плохо, мотор вращается медленно, с паузами, появляется шум и не запускается, то это указывает на падение тяги, которое может быть вызвано, например, некачественным топливом или забитым воздушным фильтром. Это можно устранить путем проверки топлива, воздушного фильтра и настроек карбюратора (неправильное топливо не является причиной для гарантийного обслуживания);
- Регулярно проверяйте, чтобы все защитные кожухи находились на своих местах и были тщательно закреплены;
- Не следует предпринимать попыток самостоятельного устранения возникших неисправностей. В таких случаях - обращаться в сервисные центры по адресам, указанным в гарантийных талонах;
- Воздух, который засасывается компрессором, должен быть по возможности холоднее и как можно чище. При снижении температуры входящего воздуха на 3 градуса, количество передаваемого воздуха увеличивается на 1%. Устанавливайте компрессор так, чтобы было адекватное охлаждение воздухом, и чтобы воздух проходил через мотор, а крыльчатка мотора свободно вращалась;

- Никогда не используйте компрессор во влажном помещении или в непосредственной близости от воды. Строго соблюдайте правила личной безопасности;
- Не используйте компрессор в присутствии горючих жидкостей и газа;
- Наличие в воздухе аэрозолей, абразивной пыли и химически активных газов снижает срок службы оборудования;
- Не устанавливайте легко воспламеняемые предметы вблизи компрессора;
- При перерывах в работе выключайте компрессор;
- Никогда не направляйте воздушную струю на людей и животных. Люди и животные должны находиться вне зоны действия компрессора;
- Не транспортируйте компрессор с ресивером, находящимся под давлением;
- **В случае использования компрессора для окраски:**
  1. не работайте в закрытых помещениях и вблизи открытого огня;
  2. убедитесь в том, что помещение, в котором производится работа, имеется соответствующий воздухообмен.
  3. защитите рот и нос с помощью маски;
  4. убедитесь, что частицы краски не попадают на компрессор;
- Завершив работы, заглушите двигатель внутреннего сгорания.

## 8 Подготовка к эксплуатации

1. Внимательно изучите и следуйте требованиям настоящей инструкции по эксплуатации.
2. Важно, чтобы первый запуск компрессора произвел обученный персонал, осуществляющий различные виды контроля в соответствии с инструкциями.
3. Аккуратно вскройте упаковку, проверьте комплектность, убедитесь в отсутствии повреждений.
4. Установите на ресивер колеса и амортизаторы (см. рис.).




Рисунок. Установка колес и амортизаторов на компрессор.

Установите на поршневую головку воздушный фильтр, если он не был установлен.



Рисунок. Установка воздушного фильтра.

Компрессор установите на ровной горизонтальной площадке, обеспечив свободный доступ к выключателю и крану подачи воздуха потребителю. Пол помещения в месте установки компрессора должен быть из несгораемого материала.

5. Уровень масла должен быть в пределах красного кружка на масломерном окошке.




Рисунок. Указатель уровня масла.

Рекомендуемое компрессорное масло: LOTOS SIGMUS L-DAB 100 («зимнее») или L-DAB 150 («летнее») или аналогичное.

6. Проверьте указание табличек на поршневом блоке, ресивере, данных настоящей инструкции по эксплуатации.
7. Необходимо постоянно осуществлять контроль уровня масла в ДВС и компрессорной головке.
8. Проверьте соответствие заправляемого топлива требованиям раздела «Основные технические характеристики» настоящей инструкции по эксплуатации.




Рисунок. Заправка топлива в топливный бак ДВС поршневого компрессора.

9. Надежно соедините компрессор с потребителями сжатого воздуха, используя соответствующую пневмоарматуру и трубопроводы.
10. Откройте выпускное отверстие, как показано на рисунке, дайте поработать компрессору в течение 10 минут на холостом ходу, чтобы компрессорное масло попало на все подвижные части. Закройте выпускное отверстие для эксплуатации в нормальном рабочем режиме.




Рисунок. Кран открытия / закрытия выпускного отверстия.

## 9 Эксплуатация и регулировка

### 1. Перед запуском убедитесь:

- Что заправляемое топливо соответствует указанному в данном руководстве;
- Что показания манометра равны нулю;
- Что уровень компрессорного масла находится на требуемом значении масломерного окошка (в пределах красного кружка).
- Что уровень масла в ДВС и его качество соответствует нормам.

При первом запуске, а также после длительного периода бездействия, рекомендуется капнуть на воздушный фильтр несколько капель компрессорного масла.

2. **Важно!** Перед запуском компрессора необходимо сбросить давление сжатого воздуха, имеющееся в трубках и компрессорной головке компрессора.
3. **Воздушное охлаждение:** для обеспечения необходимого охлаждения компрессора, необходимо устанавливать его не менее в 31 см от ближайшей стены в хорошо проветриваемом помещении.
4. **Аккумулятор ДВС:** убедитесь, что аккумулятор подсоединен в соответствии с полюсовой разметкой на клеммах, проверьте также надежность остальных соединений проводки.




Рисунок. Установка аккумулятора на ДВС компрессора.

5. Пуск и останов компрессора должны производиться только правильным запуском/остановом ДВС. После пуска компрессора, по мере расхода воздуха потребителем, реле давления прессостата автоматически переводит ДВС на обороты ХХ и на рабочие обороты ДВС, поддерживая давление сжатого воздуха в ресивере в заданных пределах.

Когда давление достигает номинального рабочего значения 12 бар, ДВС компрессора автоматически переходит на холостой ход. Когда давление падает до 6 бар, ДВС компрессора автоматически повышает рабочие обороты.

## 6. Запуск ДВС:

- Включите зажигание и электрическую цепь ДВС компрессора



Рисунок. Запуск компрессора электростартером / включение зажигания и электроцепи.

- Установите рычаги воздушной / топливной заслонки в требуемое положение в соответствии с рисунком.




Рисунок. Запуск компрессора в летнее / зимнее время



Рисунок. Элементы управления топливной / воздушной заслонкой.

- Запустите двигатель электростартером или рукояткой ручного стартера.




Рисунок. Ручной запуск двигателя.

- Дайте поработать компрессору 2-3 минуты на высоких оборотах, после чего переведите его на обороты ХХ (см.рис).



Рисунок. Перевод ДВС на обороты ХХ.

ДВС компрессора готов к работе. После завершения работы необходимо выключить зажигание компрессора, соблюдая последовательность установки воздушной/ топливной заслонки в обратном порядке (см.рис.).




Рисунок. Выключение компрессора, положение заслонок.

7. Реле давления (прессостат) отрегулировано на предприятии-изготовителе, и не должно подвергаться регулировкам со стороны пользователя.

Если все таки требуется изменить рабочее давление, вы можете открыть корпус прессостата и отрегулировать давление до требуемого значения, но только в нижнюю сторону. Если увеличить давление, то сработает клапан безопасности.




Рисунок. Прессостат – внешний вид.

8. При ручном отключении компрессора сжатый воздух необходимо сбросить через выпускное отверстие, перекрываемое шаровым краном. Это очень важно при перезапуске компрессора. Без сброса сжатого воздуха перезапуск будет происходить при высокой нагрузке, что может привести к повреждению двигателя.
9. Компрессоры оборудованы устройством тепловой защиты от перегрузок. При продолжительной работе и чрезмерном потреблении сжатого воздуха возможно автоматическое отключение компрессора вследствие перегрева.
10. Во избежание выхода из строя двигателя, вмешательство в систему тепловой защиты недопустимо.
11. Для правильного использования и нормальной работы компрессора необходимо учесть, что **номинальный режим работы** – повторно-кратковременный с повторяемостью включения (ПВ) до 60%.
12. По окончанию работы полностью выпускайте воздух из ресивера.

## ВНИМАНИЕ!

1. Если в ресивере находится сжатый воздух, не отсоединяйте части, которые могут находиться под давлением;
2. Когда компрессор находится под напряжением АКБ, не отсоединяйте никакие электрические элементы;
3. Никогда не регулируйте клапан безопасности – это может привести к аварийной ситуации;
4. Никогда не прекращайте работу, закрывая подачу топлива или воздуха заслонками, вместо выключения при помощи ключа зажигания;
5. Когда компрессор выключен, сжатый воздух в выпускной трубке необходимо полностью выпустить через выпускное отверстие;
6. По завершении работы отключите компрессор от сети АКБ и откройте выпускной клапан для выпуска сжатого воздуха из ресивера;
7. Компрессорное масло должно быть чистым и отвечать требованиям уровня масла. Уровень масла должен быть в пределах красного кружка на масломерном окошке;
8. Двигатель оснащен перезапускаемой защитой от перегрева. При срабатывании защиты от перегрева, компрессор следует выключить. Проверьте компрессор на предмет неполадок. Перезапустите компрессор, только после устранения неисправности;
9. Группа «головка/цилиндр/нагнетательный воздухопровод» может сильно нагреваться. Соблюдайте осторожность при работе вблизи и не трогайте их во избежание ожогов.

Перезапускайте компрессор только после устранения неисправностей. В противном случае, может быть поврежден двигатель.

## 10 Техническое обслуживание

Для обеспечения долговечной и надежной работы компрессора выполните следующие операции по его техническому обслуживанию:

- После первых 48-ми часов работы проверьте и при необходимости подтяните болты головок цилиндров поршневого блока для компенсации температурной усадки, момент затяжки болтовых соединений приведен в сводной таблице.
- Перед проверкой затяжки необходимо полностью охладить компрессор. Проверка момента затяжки болтов должна осуществляться не реже, чем каждые 4 месяца.




Рисунок. Затяжка болтов компрессорной головки.

### Таблица усилий затяжки болтовых соединений:

Тип болта	Нм Минимальное	Нм Максимальное
M6	9	11
M8	22	27
M10	45	55
M12	76	93
M14	121	148

- Ежемесячно проверяйте плотность соединения воздуховодов, уровень масла в картере, очищайте компрессор от пыли и загрязнения. В качестве обтирочного материала следует применять только хлопчатобумажную или льняную ветошь. Применение концов и шерстяных тряпок не допускается.

- После первых 100 часов работы и далее через каждые 500 часов работы производите замену компрессорного масла. Не рекомендуется смешивать разные по типам масла. При изменении цвета масла ( побеление – присутствие воды, потемнение – сильный перегрев) рекомендуется немедленно заменить масло.




Рисунок. Слив отработанного компрессорного масла.




Рисунок. Замена компрессорного масла.

- В зависимости от условий эксплуатации, но **не реже одного раза в месяц**, очищайте всасывающий воздушный фильтр, продувая сжатым воздухом фильтрующий элемент. Рекомендуется заменять фильтрующий элемент, по крайней мере, один раз в год, если компрессор работает в чистом помещении и чаще, если помещение запыленное. Снижение пропускной способности воздушного фильтра снижает срок службы компрессора, увеличивает расход электроэнергии и может привести к выходу его из строя;




Рисунок. Очистка воздушного фильтра компрессора.



Рисунок. Воздушный фильтр ДВС.

- **Ежедневно** сливайте водяной конденсат с ресивера. Производите слив конденсата из ресивера при помощи крана слива конденсата (рисунок 9), находящегося в нижней части ресивера. Просто отвинтите заглушку с ребристой головкой для выпуска воды и тщательно затяните её.




Рисунок. Кран слива конденсата.

- **Периодически** очищайте все наружные поверхности компрессора для улучшения охлаждения. (Не реже чем 500 часов работы – очистка радиатора компрессорной головки, проверка клапана безопасности и манометра).
- **Периодически** проверяйте целостность и надежность крепления поршневого блока, органов управления, приборов контроля, кабелей, воздухопроводов.
- **Утечки воздуха:** проверяйте компрессор, соединения, линии сжатого воздуха на наличие утечек и при необходимости, устраните их. Помните, что даже небольшие утечки могут вызвать значительные потери сжатого воздуха, и, как следствие, увеличение расхода электроэнергии и уменьшение срока службы.
- **Клапан безопасности:** клапан установлен для защиты компрессора от избыточного давления, что может быть вызвано поломкой блока управления. При достижении предельного давления шток клапана поднимается и сбрасывает избыток давления в атмосферу.
- **Датчик давления воздуха:** периодически проверяйте и очищайте от загрязнений датчик давления воздуха.



Рисунок. Очистка датчика давления воздуха.

- **Натяжение ремня и его регулировка (каждые 200 часов):** проверьте натяжение ремня при отключенном электропитании.




Рисунок. Проверка натяжения приводного ремня.

Максимальное провисание приводного ремня в его средней точке по линии между маховиком компрессора и мотором не должно превышать 12 мм. Одновременно убедитесь в том, что болты мотора и компрессора затянуты, а ремень не изношен. Также проверьте маховик компрессора и шкив мотора на предмет достаточности их крепления к валу.

## 10.1 Общее обслуживание

### Очистка

Содержите компрессор в чистоте и порядке. Держите все внешние части компрессора в чистоте. Периодически очищайте внешнюю поверхность радиаторов для увеличения эффективности их теплоотдачи.

### Всасывание

Тщательно очищайте впускное отверстие воздушного фильтра, всасываемый воздух должен быть ясно слышен. Плохое всасывание может иметь место при засорении воздушного фильтра или впускных клапанов.

### Поршневые кольца

При эксплуатации компрессора с избыточным количеством нагрузки необходимо проверить герметизирующие кольца, и при их повреждении они должны заменяться. При продолжительном интенсивном использовании заменяйте кольца и другие основные компоненты.

### Подшипники

При проверке или замене поршневых колец, коленчатый вал компрессора и его подшипники также должны проверяться, а при наличии износа – заменяться по необходимости.

### Мотор

Если мотор не заработал при запуске компрессора или остановился в процессе работы, то это не означает, что мотор полностью вышел из строя.

**Некоторые звуки, издаваемые компрессором, могут означать:**

- a) Низкая тяга ДВС связанная с некачественным топливом, загрязненным воздушным фильтром или неправильной работой карбюратора;
- b) Утечку в обратном клапане, вызванную противодавлением воздуха в ресивере;
- c) Неправильную процедуру пуска и автоматической работы;
- d) Заклинивание компрессора, вызванное изношенностю поршневой группы компрессорной головки.

**На полный выход мотора из строя указывает:**

- a) Срабатывание тепловой защиты;
- b) Перегорание основного предохранителя;
- c) Обрыв соединений.

## 11 Типичные неполадки, причины и способы их устранения

**Таблица 3. Типичные неполадки.**

Неполадка	Причина	Способ устранения
Компрессор не работает	1. Нет подачи топлива 2. Перегорел предохранитель 3. Поломан выключатель, 4. Термовая перегрузка 5. Датчик давления вышел из строя. 6. Топливо не соответствует требуемому типу. 7. Неисправен двигатель 8. Заклинил компрессор	1. Проверьте уровень топлива. 2. Проверьте предохранитель/выключатель, замените перегоревший предохранитель. 3. Пере подключите компрессор к элементам электропитания и проверьте надежность соединения всех элементов. 4. Запустите двигатель снова, после остывания - примерно через 15 мин. 5. Обратитесь в сервисный центр. 6. Замените топливо. 7. Отремонтируйте или замените двигатель 8. Проверьте и замените
Двигатель гудит, но не может запустить компрессор или работает медленно	1. Плохое качество топлива 2. Короткое замыкание или обрыв электроцепи двигателя 3. Неисправный клапан или реле давления 4. Сжатый воздух в цилиндре 5. Уровень масла ниже требуемого	1. Проверьте топливо, при необходимости замените 2. 3. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. 4. Выпустите воздух из цилиндра при помощи спускного клапана. 5. Проверьте, при необходимости долейте
Предохранитель перегорел / частое срабатывание автоматического выключателя (ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте удлинительный кабель электропитания)	1. Неправильное сопротивление предохранителя, перегрузка электросети ДВС 2. Неисправный датчик или реле давления	1. Проверьте правильность предохранителя. Подождите некоторое время, чтобы убедиться в состоянии предохранителя. Проверьте электросеть ДВС. 2. Обратитесь в сервисный центр.

Неоднократное срабатывание тепловой защиты	1. Низкий уровень масла 2. Загрязнен воздушный фильтр 3. Отсутствие надлежащей вентиляции / слишком высокая температура помещения	1. Проверьте, при необходимости долейте 2. Очистите воздушный фильтр. 3. Переместите компрессор в хорошо проветриваемое помещение.
Давление в ресивере падает, когда компрессор не работает	1. Ослабленные соединения (фитинги, пневмосоединения и т.д.) 2. Недостаточно закручен кран слива конденсата 3. Утечка в обратном клапане	1. Убедитесь в отсутствии утечек воздуха. Используйте ленту-герметик для пропускающих соединений. 2. Затяните кран слива конденсата. 3. Снимите обратный клапан, почистите или замените. (Опасность! Не снимать обратный клапан с ресивером находящимся под давлением. Сначала выпустите сжатый воздух.)
Повышенная влажность нагнетаемого воздуха	1. Чрезмерное количества конденсата в ресивере 2. Высокая влажность воздуха 3. Засорение воздушного фильтра	1. Слейте конденсат с ресивера 2. Переместите компрессор в помещение с меньшей влажностью, используйте дополнительный фильтр очистки воздуха. 3. Очистите или замените фильтр
Компрессор работает постоянно без выключения	1. Неисправный датчик давления 2. Чрезмерное потребление сжатого воздуха	1. Замените переключатель 2. Компрессор недостаточно производителен или имеет маленький ресивер, чтобы соответствовать требованиям подключаемого потребителя / пневмоинструмента
Сильная вибрация и шум при работе компрессора	1. Ослабление болтовых соединений 2. Резиновые амортизаторы на ресивере не установлены/ изношены	1. Затянуть 2. Установить / заменить 3. Отремонтируйте или замените

	3. Серьезный износ подвижных частей	
Производительность по воздуху уменьшилась, чем обычно	1. Загрязнен воздушный фильтр 2. Недостаточно закручен кран слива конденсата 3. Утечка в соединениях подключения пневмoliniи 4. Износ и повреждение уплотнительного кольца и цилиндра 5. Утечка воздуха в клапане безопасности	1. Затяните кран слива конденсата. 2. Очистите или замените воздушный фильтр. 3. Проверьте и затяните пневматические соединения 4. Отремонтируйте или замените 5. Проверьте, очистите, при необходимости замените
Избыточное потребление смазочного масла	1.Добавляется слишком много масла 2.Засорен вентиляционный клапан 3. Износ и повреждение уплотнительного кольца и цилиндра	1. Поддерживайте требуемый уровень масла 2. Проверьте и почистите 3. Отремонтируйте или замените

**Таблица 4. Возможные неисправности**

<b>Симптомы неисправностей</b>	<b>Номер возможных причин</b>
Компрессор качает масло	1, 7, 9, 11, 19, 20
Стук или грохот	2, 15, 16, 17, 18, 20, 24
Отсутствует подача сжатого воздуха	1, 5, 16, 19, 20, 24
Срабатывает защита от перегрузки или слишком большое потребление тока	8, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 27
Ржавчина в цилиндрах	11, 12
Слишком частые остановки и запуски	3, 5, 6
Компрессор во время работы слишком горячий	4, 6, 10, 16, 21
Компрессор не набирает обороты	13, 27
Мерцание освещения в процессе работы компрессора	13, 14
Ненормальный износ колец, поршня или цилиндра	7, 10, 11, 22
Мотор не запускается	13, 14, 25, 26, 27, 28

**Список возможных причин неисправностей**

1. Воздушный фильтр забит;
2. Шкив плохо закреплен или вал мотора имеет большой люфт;
3. Необходимо слить конденсат из ресивера;
4. Головка компрессора не охлаждается;
5. Утечка воздуха в трубках компрессора или во внешней системе;
6. Утечка воздуха через клапан безопасности;
7. Вязкость компрессорного масла слишком низкая;
8. Вязкость компрессорного масла слишком высокая;
9. Уровень масла слишком высокий (возможно масло перелито);
10. Уровень компрессорного масла слишком низкий;
11. Используется неправильное масло, замените масло;
12. Редко эксплуатируется или слишком большая влажность на рабочем месте;
13. Проверьте напряжение электропитания (по всем фазам), контакты в колодке мотора, затяжку электрических соединений, отсутствие перегрузки и исправность предохранителей\*;

14. Перекос фаз при 3Ф. электропитании, проконсультируйтесь с компетентным электриком\*;
15. Нагар на верхней части поршня;
16. Утечки, нагар, разрушение или ослабление клапанов, или препятствия в линии подачи воздуха;
17. Износ или задиры на втулке шатуна;
18. Дефект на подшипнике коленчатого вала или вале мотора. Ослаблена крыльчатка мотора\*;
19. Поршневые кольца сломаны или находятся не на своем месте, зазор разреза поршневого кольца не отрегулирован. Заклинивание в канавке;
20. Цилиндры или поршни поцарапаны, изношены или имеют задиры;
21. Неправильное направление вращения;
22. В воздухе слишком много пыли, нужен более эффективный воздушный фильтр;
23. Ремень привода плохо натянут;
24. Ремень имеет слабину;
25. Убедитесь в том, что фазосдвигающие конденсаторы используются в 1Ф. сети\*;
26. Убедитесь в том, что давление в ресивере выше, чем давление отключения компрессора (мотор не запустится, если давление в ресивере, ниже давления остановки);
27. Утечка воздуха через обратный клапан;
28. Проверьте, не сработала ли тепловая защита.

\* - данные пункты не относятся к моделям компрессоров с ДВС.

В случае обнаружения других неисправностей необходимо обращаться к Предприятию-изготовителю.

## **12 Хранение и утилизация**

### **12.1 Хранение**

Если оборудование необходимо хранить в течении длительного времени, выполните следующие условия:

- Отсоедините кабель питания и пневматическую линию.
- Смажьте все части: движущиеся механизмы и пазы.
- Слейте все масла и жидкости.
- Накройте оборудование чехлом или пластиковым тентом.

### **12.2 Утилизация**

Когда оборудование больше не подлежит эксплуатации, отключите питание и пневмолинию, утилизируйте в соответствии с местными правилами утилизации промышленного оборудования.

## 13 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие компрессора показателям, указанным в настоящем паспорте, при условии, соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи компрессора с отметкой в паспорте.

Срок службы компрессора составляет 5 лет.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию компрессора без уведомления покупателя.

**Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:**

- при наличии механических повреждений, являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения (трещины, сколы, деформация корпуса, сетевого шнура и т.д.);
- при нарушении сохранности заводских гарантийных пломб (если таковые имеются);
- в случае изменения конструкции или внутреннего устройства оборудования;
- в случае загрязнения агрегата, как внутреннего, так и внешнего;
- гарантия не распространяется на расходные материалы и детали, вышедшие из строя в результате естественного износа (фильтры, масло, поршневые кольца, гильзы цилиндров и т.д.).
- Гарантия не распространяется также на изделия, вышедшие из строя в случае стихийного бедствия или аварии.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и очистку агрегата. А также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки или ремонта.
- Транспортные расходы не покрываются гарантийным обслуживанием.

## **14 Сведения о рекламациях**

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока, а также обнаружения некомплектности при первичной приемке изделия, потребитель должен предъявить рекламацию поставщику по адресу электронной почты: service@kronvuz.ru, Тел.\Факс: + 7 (863) 200-66-20.

### **Рекламация не предъявляется:**


По истечении гарантийного срока на данный вид оборудования.

При нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки, предусмотренных эксплуатационной документацией.

**Адреса мастерских гарантийного и послегарантийного ремонта в России  
указаны на официальном сайте производителя торговой марки KronVuz:**

[www.kronvuz.ru](http://www.kronvuz.ru)

## 15 Принципиальная схема составных частей компрессора



**16 Список запасных частей компрессора**

No.	Name	Quantity	No.	Name	Quantity	No.	Name	Quantity
1	Filter Connecting	1	22	Piston ring	1	43	Stopple	1
2	Filter Cover	1	23	Retaining ring	4	44	Crankcase	1
3	Filter element	1	24	Piston pin	2	45	Exhaust pipe	1
4	Filter Outer	1	25	Piston	2	46	Safety Valve	1
5	Cylinder cap screw M10	8	26	Connecting rod	2	47	Pressure Gauge	1
6	Cylinder cap	1	27	Respirator	1	48	Elbow exhaust	2
7	Elbow	1	28	Shield-inside	1	49	Check Valve	1
8	Cylinder cap gasket	2	29	Gasoline engine wheel	1	50	Handle	2
9	Valve sheet clamp plate	2	30	Shield-outer	1	51	Cushion foot	4
10	Exhaust valve	2	31	Screw M6×10	10	52	Screw M8×20	4
11.	Valve plate	2	32	Main unit wheel	1	53	Bracket	1
12.	Suction valve	2	33	Screw M8×10	5	54	1/4 Ball valve	1
13.	Pin	4	34	V-Belt	2	55	1/2 Ball valve	1
14.	Valve sheet clamp plate	2	35	Screw M10×30	4	56	Tank	1
15.	Valve plate gasket	2	36	Crankcase cover	1	57	Drain valve	1
16	Cylinder set screw M10	8	37	Bearing 6205	1	58	Tank wheel	1
17	Oil Stopple	1	38	Crankcase cover gasket	1	59	Axle	1
18	Cylinder	2	39	Crankshaft	1	60	Circlips	2
19	Cylinder gasket	2	40	Bearing 6204	1	61	Screw M5×30	2
20	Exhaust pipe	1	41	Screw M8×25	10	62	Throttle bracing wire	1
21	Piston ring	2	42	Oil sight glass	1	63	Gasoline engine	1

## 17 Свидетельство о приемке и упаковке

Компрессор Air E30 Зав № \_\_\_\_\_ Марки KronVuz

Ресивер 30 литров Зав.№ \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Печать и реквизиты продавца \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Инструкция по эксплуатации

**KRONVUZ**

Корешок отрывного талона №2 на техническое обслуживание в период гарантийного срока компрессора

Корешок отрывного талона №1 на техническое обслуживание в период гарантийного срока компрессора

Изъят «\_\_\_\_» 201\_\_\_\_г.

(наименование ремонтного предприятия)

Механик предприятия\_\_\_\_\_

Изъят «\_\_\_\_» 201\_\_\_\_г.

(наименование ремонтного предприятия)

Механик предприятия\_\_\_\_\_

Отрывной талон №2 на техническое обслуживание в период гарантийного срока компрессора

Зав.№\_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_\_» 201\_\_\_\_г.

Печать продавца \_\_\_\_\_

Регистрационный №\_\_\_\_\_

Отрывной талон №1 на техническое обслуживание в период гарантийного срока компрессора

Зав.№\_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_\_» 201\_\_\_\_г.

Печать продавца \_\_\_\_\_

Регистрационный №\_\_\_\_\_

Дата техобслуживания  
«\_\_\_\_» 201\_\_\_\_г.

Дата техобслуживания  
«\_\_\_\_» 201\_\_\_\_г.

Штамп ремонтного предприятия с  
указанием города

Штамп ремонтного предприятия с  
указанием города

(подпись механика производившего ремонт)

(подпись механика производившего ремонт)

## 18 Особые отметки

